

AUSFÜHRUNGSANLEITUNG FÜR GEMAUERTE F90 SCHÄCHTE IN PORENBETONMAUERWERK FÜR STOCKER KAMINSYSTEME

BEZEICHNUNG	PORENBETONMAUERWERK F90
TYPENPROGRAMM	KOMBINATION MIT STOCKER ATEC PP / TECHNAFLON PVDF / EDELSTAHLKAMINE EINWANDIG+DOPPELWANDIG
ANWENDUNGS- UND VERWENDUNGSBEREICH	Geeignet als F90 Schacht zum Einbau von ein- und doppelwandigen Stocker Kaminsystemen mit gültigem ÜA-Zeichen.
LEISTUNGSKENNGRÖSSEN	-
VERWENDUNG	Bezüglich der Verwendung im Einzelfall sind die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.
SYSTEMKOMPONENTEN MIT KENNZEICHNUNG	-
BEMESSUNGSHINWEIS	Die Bemessung des Fangsystems im Einzelfall hat durch einen hierzu Befugten zu erfolgen. Der lichte Querschnitt ist entsprechend der Nennbelastung, der wirksamen Fanghöhe und den örtlichen Verhältnissen so zu wählen, daß eine einwandfreie Ableitung der Verbrennungsgase gewährleistet wird . Die Verwendung von autorisierten Bemessungstabellen ist gestattet.
SYSTEMKENNZEICHNUNG	Die mit dem Kaminsystem ausgelieferte Systemkennzeichnung (Aufkleber mit dem ÜA-Zeichen) ist vom Aufsteller auszufüllen und dauerhaft und gut sichtbar am Fangsystem oder bei hohen Abgastemperaturen in der Unmittelbaren Umgebung anzubringen .
ALLGEMEINE ANORDERUNGEN	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kaminummantelung darf nicht als Auflager für Decken oder sonstige Konstruktionen dienen. • Die Wärmeausdehnung der Kaminkonstruktion muss gesichert sein. Der Kamin darf daher nicht in Decken oder andere Konstruktionen eingespannt werden. • Der Abstand zu brennbaren Materialien muss den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
TECHNISCHE ANFORDERUNGEN / PFLICHTENHEFT:	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Plansteine oder Planplatten aus Porenbeton • Wandstärke: mindestens 10 cm • Mörtel: Dünnbettmörtel, Planblockmörtel • Ausführung: Es ist ein dichtes Mauerwerk herzustellen • Fundierung: Auf eigenes Fundament oder Betonbodenplatte aufsetzen. Die zulässige Druckbeanspruchung ist einzuhalten. • Bearbeitung: Bearbeiten der Steine durch Sägen. Steine vor dem Versetzen von losen Teilen säubern. • Mauerwerk: Fachgerechte Mauerwerksverbände und Mauerwerksanschlüsse ausführen. Lager- und Stoßfuge vollfugig vermörteln.

Bei Maurerarbeiten gelten die allgemeinen Vorschriften für den Arbeitsschutz !