

Montageanleitung

Technaflon Kaminpaket mit 90° Bogen

Paket-No.	0.075 080	0.075 100	0.090 100	0.110 100	0.090 125
	0.125 125	0.140 140	0.160 160	0.200 200	

Benötigtes Werkzeug: *Bohrmaschine + Verlängerungskabel
Werkzeugsatz
Steinbohrersatz
Metallbohrer 4 mm + 12 mm
Silikonfett für Dichtungen*

Wichtig: **Vor Montage müssen Dichtungen und Eintauchstücke immer mit Silikonfett eingestrichen werden.**

- Vorgehen:**
01. Notwendige Flexrohrlänge von der Flexmuffe bei der Kamineinführung bis zur Mündung ausmessen und ablängen.
 02. Im gleichmässigen Abstand die Abstandhalter (grosse Ohren) an die Steigleitung montieren.
 03. Kamineinführung positionieren und Befestigungsset mit der wandseitigen Rohrschellenhälfte montieren.
 04. Flexrohr von der Kaminmündung aus einbringen und bis Kaminöffnung ziehen.
 05. Flexmuffendichtung am Flexrohrende (bei der Kamineinführung) aufziehen und mit Silikonfett einstreichen.
 06. Flexrohr in Flexmuffe eindrücken und mit Spannschelle fixieren.
 07. Flexrohr mit montierter Kamineinführung so positionieren, dass zweite Rohrschellenhälfte in Höhe der Flexmuffe montiert und die Kamineinführung befestigt werden kann.
 08. Kamineinführung im Bereich Mauerwerk vor dem einmauern mit Dämmmatte umwickeln.
 09. Kaminkopf-Paket (siehe gesonderte Montageanleitung im Paket) montieren.

